



SHIHO (シフトホルダー) 取扱説明書

HONDA
CBR900/929/954RR 00-03
品番：SHIHOSC50

INSTALLATION INSTRUCTION

ご使用前に必ずよくお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。


■ パーツ構成表

NO.	部 品 名	数 量
①	シフトホルダー	1
②	キャップボルト M8X30	2
③	ボタンボルト M8X30	2
④	スペーサーカラー 20×8.5×8mm	2

※M8X30は②又は③のどちらかが付属になります。



■ 取り付け手順



- 1) レーシングスタンド等を使用し、サイドスタンドを取り外します。
 - 2) チェンジアームを外し、チェンジシャフトにシフトホルダーを通します。
 - 3) シフトホルダーをサイドスタンドと一緒に共締めします。
 - 4) チェンジアームを取り付けます。
- ★ チェンジロッドがサイドスタンドまたはフレームに接触する場合は、付属のカラー・ボルトを使用してステップを外側にオフセットしてください。

⚠ 警 告

- 作業を行う際は、必ず水平な場所で車両を安定させた安全な状態で作業を行ってください。
- クレームに関しては商品に不良があった場合に限り、お買い上げ後1週間以内を限度として修理及び交換させていただきます。但し、商品に加工等を施したり、商品以外の損失・損害についてはその責を負いかねますのでご注意ください。

⚠ ご 注 意

- ★ 取り付けには技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場に取り付け作業を依頼してください。
- ★ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検・整備を行ってください。
- ★ 取り付け後、約100km走行したのち各部を点検して増し締めを行ってください。その後は、500km毎に同様の点検を行ってください。

製品に関するご不明な点やご質問
がございましたらお気軽に当社ま
でお問い合わせください。



ACTIVE
株式会社 アクティブ

〒470-0117
愛知県日進市藤塚七丁目 5 5 番地
TEL 0561-72-7011(代) FAX 0561-72-7012
<http://www.acv.co.jp>

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。火災の原因になります)
- 作業を行う際は水平な場所で車両を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約 100km 走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また 500km 毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたら
お気軽に弊社までお問合せください。



株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目 5 番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012